



4BLANC®

**ВЫТЯЖКА
4BLANC
ALIZE**

Описание
и характеристики



ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

ЛЁГКОСТЬ

Лёгкая и компактная верхняя вытяжка 4BLANC ALIZE не занимает место на рабочем столе, крепится с помощью прочной трубки к краю столешницы. Вес вытяжки всего 4.5 кг.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Вытяжка 4BLANC ALIZE укомплектована сменным Нера фильтром высокого класса, который улавливает мельчайшую опасную летучую пыль из частиц кожи и ногтей, синтетических материалов, патогенных микроорганизмов размером от 3 мкм. На 99,98% очищает воздух.

РАЗРАБОТКА 4BLANC

Мы внимательно относимся ко всем этапам разработки, тестируем и улучшаем продукт. Вытяжка 4BLANC ALIZE имеет патент и декларацию соответствия EAC.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Встроенная кольцевая LED лампа даёт мягкий, заполняющий и рассеянный световой поток, который позволяет максимально исключить слепые зоны, пропилы, порезы и прочие дефекты. Для комфортной работы, освещение имеет 4 уровня яркости. Свет регулируется независимо от работы вытяжки.

Компактность и легкость



Уникальный дизайн



Понятное управление



Надежная защита



ОПИСАНИЕ

Артикул: 00100

Вытяжка для маникюра и педикюра 4BLANC ALIZE с фильтром и LED-лампой идеально подойдёт для салонов красоты, кабинетов ногтевого сервиса и работы на дому.

Порядок и чистота на рабочем месте

Красота и здоровье – понятия взаимосвязанные и неделимые. Вытяжка 4BLANC ALIZE избавляет от мелких частиц спиленного гель-лака. Такая пыль засоряет рабочее пространство, может попасть в органы дыхания и глаза, вызвать негативную реакцию — поэтому мастеру без вытяжки не обойтись.

Фильтр высокого класса фильтрации бережет здоровье мастера и клиента

Вытяжка 4BLANC ALIZE защитит здоровье мастера и его клиента от пыли при опиливании покрытия ногтей и обработки кожи стоп. Вытяжка укомплектована сменным HEPA-фильтром из целлюлозы, который улавливает мельчайшую опасную летучую пыль из частиц кожи и ногтей, синтетических материалов, патогенных микроорганизмов размером от 3 мкм. На 99,98% очищает воздух. Благодаря чему в кабинете дольше сохраняется чистота, т.к. пыль не разлетается в помещении. В этом очевидное преимущество фильтра из целлюлозы перед мешком пылесборником, который с такими задачами не справляется. При этом более тяжёлые частицы опила оседают в специальной нише пылесоса. Так же фильтр способен значительно снизить концентрацию неприятных запахов во время процедуры.

Вытяжка 4BLANC ALIZE имеет патент и декларацию соответствия EAC.

ВЫТЯЖКА 4BLANC ALIZE МОЩНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ — ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА.

Прочное и надежное крепление

Регулятор мощности позволяет управлять силой всасывания и уровнем шума. Надёжное крепление с автофиксацией поможет легко закрепить вытяжку 4BLANC ALIZE в нужном положении там, где вам удобно: на столе для маникюра, тумбе или напольной подставке. При этом вытяжка не занимает много места, что является преимуществом для кабинетов с небольшой площадью.

Качественный и безопасный свет

Встроенная кольцевая LED лампа даёт мягкий, заполняющий и рассеянный световой поток, который позволяет максимально исключить слепые зоны, пропилены, порезы и прочие дефекты. Для комфортной работы, освещение имеет 4 уровня яркости. Свет регулируется независимо от работы вытяжки. Освещение снимает нагрузку с ваших глаз и позволяет сохранить эффективность в течение рабочего дня, а также снизить общее состояние усталости.

Комфорт для работы и творчества

Рабочее место мастера по маникюру и педикюру сегодня невозможно представить без профессиональной вытяжки. Профессиональная вытяжка повысит комфорт клиента и мастера, во время проведения процедуры маникюра или педикюра, защитив от попадания пыли на одежду и белых пятен в последствии. Она облегчает труд, на волосах отсутствует пыльный налет и дышать пылью больше не нужно. Без вытяжки вытирать рабочие поверхности от маникюрной пыли приходится несколько раз за процедуру, чтобы исключить попадание спила, блесков, кусочков ногтевой пластины и эпидермиса на гелевое покрытие.

Легкое обслуживание

Вытяжка для маникюра и педикюра не нуждается в специальном обслуживании, вы можете ухаживать за ней самостоятельно. Процесс чистки прост и описан в инструкции. Верхний корпус вытяжки можно протирать салфеткой с дезраствором.

Уникальный дизайн

Лаконичный дизайн в универсальном белом цвете впишет устройство в любой интерьер. Оборудуйте кабинет напольной вытяжкой, чтобы улучшить качество ваших услуг: защитить здоровье мастера и посетителей; повысить комфорт процедуры, сократить время уборки кабинета между клиентами. С помощью универсальной стойки, которую можно приобрести отдельно, пылесос можно использовать для выполнения педикюра, легко перемещая его по кабинету.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Фильтры для вытяжки 4BLANC ALIZE



Напольная стойка для вытяжки 4BLANC ALIZE

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ГАБАРИТЫ

Лёгкая и компактная вытяжка
4BLANC ALIZE

ВЫСОТА: 41 CM

ШИРИНА: 35 CM

ГЛУБИНА: 60 CM

ДЛИНА КАБЕЛЯ: 185 CM

ВЕС: 4.5 КГ



ДВИГАТЕЛЬ

Мощный и производительный
двигатель

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР: 190 MM

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР:
162 MM

ВЫСОТА: 50,8 MM

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ
ВСАСЫВАНИЯ: 3 РЕЖИМА

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 24 В

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ: 40 Вт

МАХ ОБОРОТЫ: 4300 ОБ/МИН

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
540 МЗ/Ч

МИН УРОВЕНЬ ШУМА: 61 ДБ

МАХ УРОВЕНЬ ШУМА: 72 ДБ



ОСВЕЩЕНИЕ

Мягкий, заполняющий и
рассеянный световой поток.

РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ:
4 РЕЖИМА

СВЕТОВОЙ ПОТОК:
1200 ЛМ

ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ: 5600
К

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:
18.5 В

СИЛА ТОКА: 0,55 А

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 14
Вт

КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ: 84
шт



ФИЛЬТР

Защита высшего уровня

ТИП ФИЛЬТРА: НЕРА Н12
(В РФ Е12)

МАТЕРИАЛ: ЦЕЛЛЮЛОЗА

ВЫСОТА: 172 MM

ДИАМЕТР: 122 MM

ВЕС: 115 ГР

ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРУЮЩЕГО
МАТЕРИАЛА: 5777,6 CM²

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Соберите вытяжку согласно инструкции, которая входит в комплект.
2. Вставьте шток вытяжки до упора в струбцину (входит в комплект).
3. Струбцину закрепите на столе или на полке педикюрной тумбы (вес тумбы не менее 5 кг). Также можно установить вытяжку на напольную стойку (приобретается отдельно).
4. Расположите вытяжку над рабочей зоной со стороны нерабочей (левой, если вы правша) руки под небольшим углом. Расстояние от места работы до вытяжки 10-15 см.
5. Включите вытяжку в сеть с соответствующим напряжением.
6. Включите освещение и управляйте яркостью с помощью кнопки.
7. Включите вытяжку и управляйте оборотами двигателя с помощью регулятора мощности.
8. Направляйте поток пыли в сторону вытяжки.
9. Используйте вытяжку в работе с клиентом во включенном состоянии.
10. По окончании работы выключите устройство.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ



ЖИДКОСТЬ

Отключите вытяжку при работе с жидкостями.

Не допускайте попадания воды на электрические части вытяжки.

Чистите фильтр только с помощью кистей из комплекта для чистки вытяжки.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Во избежание аллергических реакций рекомендуем использовать маску и перчатки во время очистки и обслуживания устройства.

Рекомендуется вымыть руки после контакта с фильтром и запыленной внутренней частью корпуса.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуем МЕНЯТЬ фильтр на новый в случае ощутимого снижения мощности всасывания, ориентировочный срок службы фильтра от 1 до 2 месяцев (при условии своевременного опустошения и очистки вытяжки) в зависимости от загрузки устройства.

УПАКОВКА И ГАРАНТИЯ



Вес в упаковке (брутто) 6,1 кг

РАЗМЕР УПАКОВКИ:

Длина: 622 мм

Ширина: 387 мм

Высота: 250 мм

Материал упаковки: Бурый картон

Гарантия: 24 месяца

Страна производства: Китай

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

КАК ЧАСТО НУЖНО МЕНЯТЬ ФИЛЬТРЫ?

Срок службы фильтра ориентировочный и зависит от загруженности и специфики работы мастера. Рекомендуем менять фильтр на новый в случае ощутимого снижения мощности всасывания, ориентировочный срок службы фильтра **от 1 до 2 месяцев (при условии своевременного опустошения и очистки вытяжки)** в зависимости от загрузки устройства. Для обеспечения безупречной работы вытяжки необходимо выполнять очистку и замену фильтра в соответствии с правилами эксплуатации!

ВСАСЫВАЕТ ЛИ ВЫТЯЖКА ТЯЖЕЛЫЙ ОПИЛ?

Вытяжка 4BLANC ALIZE улавливает мельчайшую опасную летучую пыль из частиц кожи и ногтей, синтетических материалов, патогенных микроорганизмов размером от 3 мкм. На 99,98% очищает воздух. **При этом более тяжёлые частицы опила оседают в специальной нише пылесоса.**

НУЖЕН ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СВЕТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫТЯЖКИ?

Встроенная кольцевая LED лампа даёт мягкий, заполняющий и рассеянный световой поток, который позволяет максимально исключить слепые зоны, пропилы, порезы и прочие дефекты. Для комфортной работы, освещение имеет 4 уровня яркости. Свет регулируется независимо от работы вытяжки. Освещение снимает нагрузку с ваших глаз и позволяет сохранить эффективность в течение рабочего дня, а также снизить общее состояние усталости.

КАК ЧИСТИТЬ ФИЛЬТРЫ И ВЫТЯЖКУ?

Процесс чистки прост и описан в инструкции:

Шаг 1. Перед очисткой обязательно убедитесь, что устройство отключено от сети. Защитите свои руки и органы дыхания с помощью СИЗ.

Шаг 2. Переверните верхний блок (корпус).

Шаг 3. Проворачивайте верхний блок (корпус) по часовой стрелке до полного откручивания.

Шаг 4. Аккуратно извлеките фильтр из верхнего блока (корпуса). В случае, если вы планируете повторно использовать фильтр, удалите из него накопившуюся пыль (фильтр нельзя мыть, подходит только сухая очистка).

Шаг 5. Опустошите нишу основного блока (с двигателем), для удобства опустошения можно снять основной блок с крепления и уложить на край ровной поверхности, например, стола. Чтобы снизить контакт с пылью и аллергенами при опустошении нижнего блока, полностью поместите его в пластиковый пакет и удалите пыль в нем.

Шаг 6. Опустошите верхний блок (корпус). Чтобы снизить контакт с пылью и аллергенами при опустошении верхнего блока (корпуса), полностью поместите его в пластиковый пакет и опустошите в нем. Осторожно доставайте верхний блок из пакета. Плотнo закройте пакет и утилизируйте с бытовыми отходами.

Шаг 7. Промойте (по желанию) верхний блок (корпус) в теплой воде, температура которой не превышает 40°C.

Шаг 8. Вытрите насухо верхний блок (корпус).

Шаг 9. После полного высыхания верхнего блока (корпуса) установите фильтр и осуществите сборку в обратном порядке или по схеме сборки.